

Схема подключения БАП БУС-А 5-230 Арт. П к СВЕТОДИДНОЙ ПАНЕЛИ





Схема соединения БУС-А 5-230-IP20 арт. П с нагрузкой, состоящей из модулей со СИД стороннего производителя и её блоком управления (драйвером).

Установка перемычки J1 переводит блок в непостоянный режим работы (Модули СИД включаются только при пропадании входного напряжения).